


AUTOMAZIONI PER CANCELLI A BATTENTE  
АВТОМАТИКА ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ



GUIDA PER L'UTENTE  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Doc. G.I. R40 Rev.0



serie  
серия

R40

## Содержание

Раздел	Страница
1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	3
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
4. ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	4
5. АРТИКУЛЫ	4
6. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ	5
7. СБОРКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ И ЦЕПИ	5
8. МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, ТЯГИ И УПОРА НА ОТКРЫВАНИЕ	6
9. РУЧНОЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ	7
10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	7

## 1. ВВЕДЕНИЕ



Самоблокирующийся электромеханический привод R40 потолочной установки разработан для автоматизации секционных и подъёмно-поворотных ворот. Бесшумность работы и плавность хода сочетаются в уникальной конструкции направляющего профиля ROGER с цепной системой буксировки каратки.

Жёсткий цельный профиль из экструдированного алюминия, одновременно служащий направляющей, защитным и декоративным кожухом для цепи, не деформируется при работе. Цепь, каратка и замок перемещаются в отдельных пазах по собственным трекам, что исключает люфты и вибрации в системе трансмиссии.

Шкив скольжения цепи снабжён роликовым подшипником, который обеспечивает минимум трения, отсутствие вибрации и бесшумность работы.

Система регулировки натяжения цепи с интегрированным суппортом мотор-редуктора упрощает монтаж и гарантирует достаточное и неизменное во времени натяжение цепи без прогиба ведущего вала, который поддерживается двумя шарикоподшипниками. Размещение узла натяжения и блока управления с одного края направляющего профиля дополнительно сокращает время на установку и регулировку привода.


Трансформируемая конструкция корпуса позволяет располагать плату управления вертикально и выполнять необходимые электрические подключения и настройки из удобного для монтажника положения. Модульное исполнение узлов делает возможной установку блока управления отдельно от привода, например, когда глубина гаража ограничена или пространство под потолком занято инженерными коммуникациями.

Обычно, в случае активации системы ручной аварийной разблокировки, когда ворота закрыты, для запирания створки в исходном положении, при котором ригель каратки защёлкивается в замке, приходится применять значительное усилие, эквивалентное тому, с которым в штатном режиме привод прижимает полотно ворот к полу. Подобный недостаток исключён в конструкции ROGER - стальной замок имеет две выемки для захвата ригеля. Для аварийного закрывания достаточно довести каратку до ближайшей выемки и ворота окажутся запертыми. В первом же цикле автоматического открывания ригель каратки самостоятельно заблокируются в штатном захвате.

Абсолютная безопасность и надёжность работы реализованы благодаря электромотору постоянного тока, снабжённому магнитным энкодером и электронному амперметрическому датчику. Такая система двойного аппаратного контроля положения створки, точно определяет и запоминает крайние положения движения ворот и безошибочно обнаруживает препятствия. Привод поставляется с сетевым шнуром длиной 80 сантиметров и евровилкой. Микропроцессорная логика предоставляет широкий набор специализированных функций управления, удовлетворяющий требованиям самого взыскательного заказчика. Соответствие требованиям европейских стандартов является гарантией высокого качества работы привода.


## 2. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

По окончании установки отдельных частей все в совокупности должно выглядеть примерно, как показано на рисунке. Эта схема показывает только возможное расположение элементов, поскольку конструкции секционных и подъёмно-поворотных ворот различны. Только основательный анализ опасности, которую могут создать автоматические ворота и правильная оценка требований пользователя помогут определить, какие следует установить элементы и в каком количестве.





### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	R40 650
Класс защиты (IP)	40
Электропитание привода (В/Гц)	~220 / 50
Электропитание мотора (В)	=22 / 27 / 32
Номинальная мощность (Вт)	200
Максимальный ток двигателя (А)	10
Интенсивность использования (%)	50
Скорость открывания (м/мин)	5,4 / 7,2 / 9
Тяговое усилие (Н)	650
Максимальная площадь секционных ворот (м <sup>2</sup> )	10
Максимальная площадь подъемно-поворотных ворот сбалансированных противовесами (м <sup>2</sup> )	8,4
Максимальная площадь подъемно-поворотных ворот сбалансированных пружинами (м <sup>2</sup> )	7,6
Масса привода (кг)	7
Масса направляющей 3 м/4 м (кг)	9,5/12,6
Диапазон рабочих температур (°C)	-25 ÷ +70



### 4. ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

	Подъёмно-поворотные ворота с пружинами, высота H (м)	Подъёмно-поворотные ворота с противовесами, высота H (м)	Секционные ворота со стандартным подъёмом, высота H (м)	Секционные ворота с пониженным подъёмом, высота H (м)
R40 650 3M	2,45	2,70	2,30	2,40
R40 650 4M	3,45	3,70	3,30	3,40



### 5. АРТИКУЛЫ



Артикул	Описание
R40 650	Привод ~220 В с двигателем постоянного тока, со встроенным блоком управления и трансформатором
R40 3M	Цельная алюминиевая направляющая 3 м с цепной системой буксировки каретки для приводов серии R40
R40 4M	Цельная алюминиевая направляющая 4 м с цепной системой буксировки каретки для приводов серии R40
R40 650 3M	Привод R40 650 в комплекте с направляющей R40 3M
R40 650 4M	Привод R40 650 в комплекте с направляющей R40 4M
R40 LA	Удлиненный тяговый рычаг, используется для секционных ворот с повышенным подъемом
R40 EDU	Комплект принадлежностей с тросом 3 м для внешней дистанционной разблокировки буксировочной каретки

## 6. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ.

- Перед началом монтажных работ убедитесь, что конструкция пригодна для установки автоматики.
- Тщательно проверьте соответствие размеров створки размерам заявленным в техническом задании.
- Убедитесь, что движение створки происходит плавно, без лишнего трения, если требуется, очистите направляющую и смажьте ее силиконовой смазкой. Не используйте густую смазку.
- Проверьте работу системы балансировки. Ворота должны легко и с одинаковым усилием открываться и закрываться вручную.
- Демонтируйте существующую автоматику закрывания ворот, если она установлена.
- Проверьте наличие заземляющего контакта.
- Убедитесь, что просвет между наивысшей точкой скольжения створки до потолка более достаточен для установки направляющей для цепи. В случае секционных ворот, убедитесь, что верхний направляющий ролик находится на горизонтальной части направляющих при закрытых воротах.
- При монтажных работах ворота должны быть полностью закрыты.

## 7. СБОРКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ И ЦЕПИ

- Закрепите концы цепи на противоположных сторонах замка, предназначенного для захвата ригеля каретки, винтами под шестигранники.
- Установите заднее крепление. Закрепите на шкиве заднего крепления ролик для цепи.
- Поместите цепь с замком внутри направляющей. При установке замок следует располагать так, чтобы выемки для захвата ригеля каретки относительно центра замка были ближе к приводу, а не к заднему креплению.
- Накиньте цепь на ролик заднего крепления.
- Установите каретку в верхние пазы направляющей, так чтобы крепление рычага на ней располагалось относительно центра каретки были ближе к заднему креплению, а не к приводу.
- Соберите упор каретки при движении ворот на открывание, из верхней пластиковой крышки и стального основания, скрепив его винтами под шестигранник. Стальное основание упора задвигается в верхние пазы направляющей. Закрепите упор на расстоянии 30-40 сантиметров от той стороны направляющей, с которой будет расположен привод.




- Установите стальную прижимную пластину для крепления узла натяжения цепи в верхних пазах направляющей. Прикрепите к ней узел натяжения цепи винтом под шестигранник. Накиньте цепь на звёздочку и отрегулируйте положение прижимной пластины и узла натяжения цепи так, чтобы цепь была слабо натянута.
- Отрегулируйте точно натяжение цепи винтами под шестигранники.
- Установите крышку узла натяжения цепи и закрепите её двумя винтами под шестигранники.

## 8. МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, ТЯГИ И УПОРА НА ОТКРЫВАНИЕ.

- Прикрепите привод в сборе с двигателем и блоком управления направляющей. Головки винтов вставляются в верхние пазы направляющей.
- Расположите скобу предназначенную для крепления направляющей по центру проёма, и закрепите её над проёмом.
- Закрепите заднее крепление направляющей в сборе с цепью, замком и кареткой на скобе с помощью винта и гайки.
- Прикрепите передние подвесные кронштейны к потолку. Крепление в бетон выполняйте анкерными болтами.
- Прикрепите привод к передним подвесным кронштейнам.
- Проверьте горизонтальность направляющей с помощью строительного уровня. При необходимости обеспечьте горизонтальность за счёт изменения длины передних подвесных кронштейнов.
- Прикрепите тяговый рычаг к воротам с помощью девяти саморезов расположив место крепления по центру проёма.
- Прикрепите тяговый рычаг к каретке с помощью винта под шестигранник. Необходимо монтировать рычаг под углом 45-60 градусов при закрытых воротах. Отрегулируйте длину рычага, чтобы соблюсти угол наклона.
- Заблокируйте привод и ворота (см. п. Аварийный ручной разблокиратор). Откройте ворота, следя чтобы каретка не дошла до привода. Наметьте на направляющей место крепления упора на открывание. Закройте ворота. Просверлите глухое отверстие в направляющей в месте крепления упора. Закрепите упор на направляющей. Разблокируйте привод.

После окончания монтажа произведите электрическое подключение платы блока управления при расцепленном приводе, согласно инструкции к блоку управления.



## 9. РУЧНОЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ

Обычно, в случае активации системы ручной аварийной разблокировки, когда ворота закрыты, для запирания створки в исходном положении, при котором ригель каратки защёлкивается в замке, приходится прилагать значительное усилие, эквивалентное тому, с которым в штатном режиме привод прижимает полотно ворот к полу. Подобный недостаток исключён в конструкции ROGER - стальной замок имеет две выемки для захвата ригеля. Для аварийного закрывания достаточно довести каратку до ближайшей выемки и ворота окажутся запертыми. В первом же цикле автоматического открывания ригель каратки самостоятельно заблокируется в штатном захвате.

В случае отключения питающего напряжения или неисправности автоматики ворота можно открыть вручную, используя ручной разблокатор:

1. Потяните за колпачок на конце шнура прикреплённого к рычагу на каратке. Рычаг перейдёт в горизонтальное положение.
2. Управляйте воротами вручную.


Для того чтобы вновь осуществить блокировку привода и сцепление рычага и каратки вручную:

3. Перемещая ворота, переведите каратку в положение над замком, находящимся внутри направляющей.
4. Потяните за колпачок на конце шнура прикреплённого к рычагу на каратке в направлении рычага тяги. Подпружиненный рычаг на каратке перейдёт в горизонтальное положение.
5. Подвигайте воротами, чтобы стальной ригель каратки защёлкнулся в любую выемку на стальном замке. Раздастся характерный щелчок.
6. Управляйте воротами с помощью автоматики.

### ВНИМАНИЕ:

Используйте расцепитель только во время монтажа, при отказе автоматики или отсутствии электроэнергии.

Перед восстановлением нормальной работы привода, во избежание случайного запуска ворот, отключите питание.



## 10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Тщательно изучите руководство по монтажу и эксплуатации перед началом эксплуатации.
2. Храните пульты дистанционного управления в месте недоступном для детей и посторонних, чтобы предотвратить несанкционированное включение автоматической системы. Устанавливайте устройства управления в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с автоматической системой.
3. Не препятствуйте движению ворот во время их движения. Не пытайтесь вручную сдвинуть ворота, предварительно не разблокировав привод.
4. При возникновении аварийной ситуации отключите напряжение, разблокируйте привод и вызовите специалиста по ремонту. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность. Используйте автоматическую систему только по прямому назначению. Не вносите изменений в автоматическую систему и не подключайте к ней дополнительные устройства.
5. Профилактические работы проводятся сертифицированным персоналом два раза в год. Регулярная профилактика обеспечивает продолжительную и качественную работу автоматики.